

Pièces détachées > Matériel électrique

Tête ronde bouton poussoir lumineux LED verte **ZB5AW333** Réf. : P10004295

Schneider



Diamètre de fixation: 22 mm Type de commande: rappel à ressort