



Pièces détachées > Matériel électrique

XB4BD21 Bouton tournant manette

Schneider

Réf. : PI0003698



Ø22
2 pos fix
noir
1F
Vis étrier

PIÈCE DÉTACHÉE
NEUVE