



Pièces détachées > Matériel électrique

ZB4BA7341 Tête bouton-poussoir double touche

Schneider

Réf. : PI0003831



Ø22
Vert + rouge
E S IP66, IP69 K

PIÈCE DÉTACHÉE
NEUVE