

Pièces détachées > Matériel électrique

Bouton poussoir rond à impulsion XB4BA3351 Réf. : P10004298

Schneider



Diamètre de fixation: 22,5 mm Type de commande: rappel à ressort Profil de fonctionnement: Noir affleurant, flèche bas (blanc)

Type et composition des contacts: 1 NO