



Pièces détachées > Matériel électrique

Bouton poussoir rond à impulsion XB4BA3351

Schneider

Réf. : PI0004298



Diamètre de fixation: 22,5 mm

Type de commande: rappel à ressort

Profil de fonctionnement: Noir affleurant, flèche bas (blanc)

Type et composition des contacts: 1 NO