



Pièces détachées > Matériel électrique

Tête ronde bouton poussoir lumineux LED verte ZB5AW333

Schneider

Réf. : PI0004295

Diamètre de fixation: 22 mm
Type de commande: rappel à ressort

