



Pièces détachées > Matériel électrique

XB4BA42 Bouton poussoir à impulsion

Schneider

Réf. : PI0003847



Ø22
10
Rouge
Vis étrier

**PIÈCE DÉTACHÉE
NEUVE**