



Pièces détachées > Matériel électrique

XB4BW73731G5 Bouton poussoir double touche + voyant blanc

Schneider

Réf. : PI0003834

1F+1O
110V

**PIÈCE DÉTACHÉE
NEUVE**

