Pièces détachées > Matériel électrique

XB4BA42 Bouton poussoir à impulsion

Schneider

Réf. : PI0003847



Ø22
1O
Rouge
Vis étrier

PIÈCE DÉTACHÉE NEUVE