Pièces détachées > Matériel électrique

ZB4BD4 Tête bouton tournant à manette

Schneider

Réf. : PI0003837

Ø22
2 positions
Noir

PIÈCE DÉTACHÉE NEUVE